








ATTREZZO INSTALLATORE DI GUARNIZIONI ED ANELLI RASCHIA POLVERE

RACCOMANDATO DAI COSTRUTTORI DI GUARNIZIONI

L'attrezzo DOA è un valido aiuto nella manutenzione professionale di guarnizioni, anelli raschia polvere ed o-ring. Per la sua configurazione è ideale nel montaggio in cavità e punti recessi di una larga gamma dimensionale di guarnizioni, evita l'uso di attrezzi improvvisati che potrebbero danneggiare irreparabilmente le parti. Pratico, rapido e preciso garantisce la migliore qualità di esecuzione eliminando perdite di tempo ed inconvenienti. Una volta impiegato, il suo uso diverrà presto familiare e sarà veramente difficile farne a meno.

LE GUARNIZIONI NON DEVONO AVERE INSERTI METALLICI

I IMPIEGIO DELL' ATTREZZO

L'attrezzo è dotato di due pernetti svitabili in pochi istanti ed inseribili in due diverse sedi da scegliere secondo la dimensione della guarnizione. Prima di iniziare il montaggio pulire bene la sede della guarnizione ed eventualmente lubrificarla con un leggero velo di spray tipo WD 40 o CRC.

1. POSIZIONARE LA GUARNIZIONE SU UNA SUPERFICIE PIANA TENENDO IL LABRO DELLA GUARNIZIONE PUNTATO NELLA DIREZIONE NECESSARIA.
2. DOPO AVERE SCELTO LA POSIZIONE PIU' OPPORTUNA DEI PERNETTI IN FUNZIONE DELLA GRANDEZZA DELLA GUARNIZIONE, ALLARGARE I MANICI ED INSERIRE I PERNETTI DELL'ATTREZZO NELLA GUARNIZIONE NEL MODO MOSTRATO IN FIGURA.
3. CHIUDERE I MANICI PIEGANDO LA GUARNIZIONE CHE ASSUMERÀ UNA FIGURA A FORMA DI CUORE, LA PIEGA DELLA GUARNIZIONE POTRÀ ESSERE FORZATA, SENZA PERICOLO DI SNERVARLA, FINO A FARE SORMONTARE LE DUE META'. CIO' PUO' AIUTARE QUANDO LA CAVA E' MOLTO PICCOLA. E PERMETTERA' DI INSERIRE LA GUARNIZIONE ANCHE IN ACCESSI MOLTO ANGUSTI.
4. POSIZIONARE BENE LA GUARNIZIONE NELLA SEDE ED INSERIRLA NELLA CAVA RILASCIANDO I MANICI.
5. CONTROLLARE CHE LA GUARNIZIONE SIA BEN INSERITA E DISTESA SENZA ATTORCIGLIAMENTI E TENSIONI INNATURALI.

HERRAMIENTA PARA INSTALAR JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y ANILLOS RASCADORES.

RECOMENDADO POR LOS FABRICANTES DE JUNTAS DE ESTANQUEIDAD.

El utensilio DOA es una gran ayuda para el mantenimiento profesional de las juntas de estanqueidad, anillos rascadores y juntas tóricas. Este utensilio es ideal cuando las juntas estan insertadas dentro de alojamientos, agujeros o posiciones de difícil acceso y así evitar la utilización de herramientas improvisadas que pueden danar irreversiblemente las partes de contacto. Práctico rápido y preciso, garantiza la mejor calidad de aplicación eliminando pérdidas de tiempo e inconvenientes, una vez empleado su uso sera muy familiar y difícilmente dejara de usarse.

LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD NO DEVEN TENER INSERTOS METALICOS

E UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA

La herramienta tiene dos puntas desmontables rapidamente y utilizables para dos aplicaciones diferentes, segun la dimension de la junta. Antes de iniciar el montaje, pulir bien el alojamiento de la junta y eventualmente lubrificarlo con aceite del tipo wd 40 o crc.

1. COLOCAR LA JUNTA EN UNA SUPERFICIE PLANA TENIENDO EL LABIO DE LA JUNTA MARCANDO EN LA DIRECCION NECESARIA.
2. DESPUES DE COLOCAR EL PERNO MAS OPORTUNO EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LA JUNTA, ALARGAR EL SOPORTE E INSERTAR LA HERRAMIENTA EN LA JUNTA DE LA MANERA MOSTRADA EN EL CROQUIS.
3. CERRAR EL SOPORTE DOBLANDO LA JUNTA, QUE SE DEFORMARA EN FORMA DE CORAZON, FORZANDOLA SIN PELIGRO DE PELLISCARLA, HASTA INTRODUCIRLA COMPLETAMENTE EN SU ALOJAMIENTO. TE AYUDARA SIEMPRE CUANDO EL ALOJAMIENTO ES MUY PEQUEÑO Y TE PERMITIRA MONTAR LA JUNTA CUANDO EL ACCESO ES MUY DIFÍCIL.
4. POSICIONAR BIEN LA JUNTA EN EL ALOJAMIENTO E INTRODUCIRLA EN LA REGATA MOVIENDO EL SOPORTE.
5. CONTROLAR QUE LA JUNTA ESTE BIEN INTRODUCIDA, DISTENDIDA, SIN RETORCIMIENTO NI TENSION INNATURAL.

FERRAMENTA PARA INSTALAÇÃO DE SELOS DE VEDAÇÃO E ANÉIS RASPADORES

USO RECOMENDADO PELOS FABRICANTES DE SELOS DE VEDAÇÃO

A ferramenta DOA é de grande auxílio na instalação e substituição de selos de vedação, anéis raspadores e anéis tipo "o". É a ferramenta ideal quando os anéis têm que ser montados em cavidades, chanfros ou encaixes de difícil acesso, e evita o uso de ferramentas improvisadas, que podem danificar as peças de maneira irreversível. Sa configuração especial permite que se trabalhe em uma ampla faixa de diâmetros dos selos e dos raspadores, estando sempre a mão e confeccionadas com precisão, seu uso rapidamente se torna um hábito para os mecânicos, garantindo um trabalho de qualidade, ganhando tempo e evitando inconvenientes.

USAR SOMENTE EM ANÉIS SEM INSERTOS METÁLICOS

PT USO DA FERRAMENTA

A ferramenta possui dois pinos que podem se encaixados em duas posições diferentes, a serem escolhidas de acordo com o tamanho do anel (ver desenho).

1. COLOQUE O ANEL EM UMA SUPERFÍCIE PLANA, COM OS LÁBIOS APONTANDO NA DIREÇÃO CORRETA.
2. APÓS SELECIONAR A POSIÇÃO CORRETA DOS PINOS NA FERRAMENTA, DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO ANEL, ABRA O CABO DA FERRAMENTA E INSIRA OS PINOS NO ANEL CONFORME A ILUSTRAÇÃO.
3. FECHÉ OS CABOS, TORCENDO O ANEL, DE MANEIRA QUE O MESMO TOME O FORMATO DE UM CORAÇÃO. O ANEL PODE SER FORÇADO SEM RISCO DE DEFORMAÇÃO, ATÉ QUE AS DUAS METADES SE SOBREPONHAM. ISSO AJUDA QUANDO O CHANFRO É PEQUENO, E PERMITE QUE O SELO SEJA INSTALADO EM LOCAIS COM ACESSO BASTANTE ESTREITO.
4. ALINHE BEM O SELO EM SEU RESSALTO, E AFROUXE O CABO DA FERRAMENTA, POSICIONANDO O ELEMENTO DE VEDAÇÃO.
5. VERIFIQUE QUE, PARA ESTAR INSTALADO CORRETAMENTE, O ANEL DEVE RETOMAR SUA CONFIGURAÇÃO NATURAL, SEM ESTAR TORCIDO NEM REPUXADO.