



VRAP FSCM/SM

VALVOLA DI RIBALTIMENTO ARATRO A DOPPIO EFFETTO FUORI SOLCO PER CILINDRO CON MEMORIA E PER CILINDRO SENZA MEMORIA
DOUBLE ACTING PLOUGH ON LAND (OUTSIDE FURROW) OVERTURNING VALVES FOR CYLINDER WITH MEMORY AND WITHOUT MEMORY



Codice Code	SIGLA TYPE	PRESSEIONE MASSIMA DI SCAMBIO MAX EXCHANGE PRESSURE Bar	PRESSEIONE MAX MAX PRESSURE Bar	C2 P-T gas	C1 mm	L	L1	L2	L3	H	S	S1	PESO WEIGHT KG.
05.V0325.110130	VRAP 110/130 FSCM	250	400	G 3/8"	Ø12	94	123	30	241	80	35	65	3,390
05.V0326.110130	VRAP 110/130 FSCM	250	400	G 3/8"	Ø12	94	123	30	241	80	35	65	3,390

IMPIEGO:

Valvola per attuatori con memoria (Y0325): realizzata per l'impiego su cilindri con memoria per aratri reversibili fuori solco, è dotata di una valvola antiurto che ha la funzione di proteggere l'urto allo strappo quando l'aratro supera il punto morto.

Valvola per attuatori senza memoria (Y0326): realizzata per l'impiego su cilindri senza memoria per aratri reversibili fuori solco, è dotata oltre che di una valvola antiurto anche di una valvola limitatrice di pressione che ha la funzione di ridurre la pressione nella spinta (parte del fondello) in modo da non danneggiare i fermi meccanici e la testata dell'aratro.

Entrambi i sistemi sono dotati di valvola regolatrice di Ausso fissa compensata che permette di mantenere una velocità costante sia che l'aratro lavori fuori solco o entro solco.

MATERIALI E CARATTERISTICHE:

Corpo: acciaio zincato

Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato
Guarnizioni: BUNA N standard

Tenuta: a cono guidato. Non ammette trafiletti

La valvola viene fornita con pressione di scambio di circa 150 Bar, la valvola di massima pressione tarata a 90 Bar e la valvola antiurto a 210 Bar. A seconda delle diverse esigenze, le tarature predisposte possono essere modificate.

MONTAGGIO:

Collegare C1 e la valvola antiurto al cilindro dalla parte dello stelo mediante apposito bullone doppio fo. rato (fornito con la valvola) e doppi raccordi a occhio, Collegare C2 al cilindro dalla parte del fondello e P e T alle prese macchina.

IMPIEGO:

USE AND OPERATION:

Valves for actuators with memory (Y0325): designed for use on cylinders with memory for on land reversible ploughs, it incorporates a relief valves which provides protection against shock forces when the plough passes the dead head point. Valves for actuators without memory (Y0326): designed

for use on cylinders without memory for on land reversible ploughs, as well as the relief valve it has a pressure limiting function which reduces the maximum cylinder extension (head side) pressure in order not to damage the mechanical stops and the plough's structure.

Both valves are provided with a fixed compensated Aow control valve which allows constant speed whether the plough works in farrow or on land.

MATERIALS AND FEATURES:

Body: zinc-plated steel

Internal parts: hardened and ground stael

Seals: BUNA N standard

Load holding: guided poppae, negligible leakage.

These valves are supplied with the exchange pressure at about 150 Bar, the main relief valve is set to 90 Bar and the head side relief valve set to 210 Bar. According to your requirements the pressure settings can be modified.

CONNECTIONS:

Connect C1 and the relief valve to the cylinder's rod side, via the banjo bolt supplied with the valve.

Connect C2 to the head side, P and T to the machine's supply.